

, RADIUS Acct . Huawei Ruckus.

" " "" " ", .

Текущий клиент : Ромашка / Филиал

Выбрать нового

Сброс

Распределение уровня сигнала

Отчёт основан на сведениях об уровне сигнала абонентского устройства, передаваемых в RADIUS Acct пакетах. В настоящий момент такую информацию передают контроллеры Huawei и Ruckus.

- Все площадки -

Категории

Последние 12 часов

Сформировать

, . " ". "" .

Клиенты

+

✕

▼ Ромашка

Филиал

R20 client

☰ / R20 client

Выбор

Свойства

Сервера доступа (NAS)

Площадки

Страницы

Менеджеры

Категории

Авторизация

Приветствие

Ограничения

Примечание

Функция радара

Функция тепловых карт

Клиент по умолчанию

Сохранить

" " , , / . "" .

Текущий клиент : R20 client

Выбрать нового

Сброс

Распределение уровня сигнала

Отчёт основан на сведениях об уровне сигнала абонентского устройства, передаваемых в RADIUS Acct пакетах. В настоящий момент такую информацию передают контроллеры Huawei и Ruckus.

- Все площадки - ▾

Категории

Последние 12 месяцев ▾

Сформировать

Уровень сигнала, dBm

Количество
измерений

0 ... -5		0%	0
-5 ... -10		0%	0
-10 ... -15		0%	0
-15 ... -20		33%	1
-20 ... -25		0%	0
-25 ... -30		67%	2
-30 ... -35		0%	0

WNAM CSV. " ". rep_sessinnrssi.csv, . .

	A	B	C	D	E
1	undefined	- Все площадки -			
2	Период	#####	#####		
3	От	До	Количество	Доля%	
4	0	-5	0	0	
5	-5	-10	0	0	
6	-10	-15	0	0	
7	-15	-20	1	33	
8	-20	-25	0	0	
9	-25	-30	2	67	
10	-30	-35	0	0	
11	-35	-40	0	0	
12	-40	-45	0	0	
13	-45	-50	0	0	
14	-50	-55	0	0	
15	-55	-60	0	0	
16	-60	-65	0	0	
17	-65	-70	0	0	
18	-70	-75	0	0	
19	-75	-80	0	0	
20	-80	-85	0	0	
21	-85	-90	0	0	
22	-90	-95	0	0	
23	-95	-180	0	0	
24					
25					

...