

" " WNAM:

1. , , WNAM (.. <http://servername/>).
2. - (-) . <http://servername/wnam/login>.
3. (///) . "" <http://servername/cp/testsend> <http://servername/cp/testform> .
4. (API).
5. "" (- TCP) .
6. (, ,) .
7. - , .
8. .
9. UI Active Directory.
10. - Safari iOS.

WNAM "" "".

Общие настройки

Редирект с корневой страницы	Административный интерфейс WNAM
Тестовые интерфейсы СМС и шаблонов страниц	☒ отправка СМС страницы портала реклама
Иерархия/группировка площадок	☐
Автоматизированный интерфейс (API)	☒ статистика WNAM
Проверять доступность серверов доступа	выключено
Формат кода ваучера	XXXX-XXXX
Лимит числа MAC на 1 номер телефона	без ограничений
Пул номеров для caller-id	Указать
Доступ в UI через Active Directory	Настроить
Страница выхода из CNA	Выбор
Сохранить изменения	